

NAPROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE PRO OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU

Díky funkci "**Memo Control**" na dálkovém ovladači, můžete po naprogramování ovládat i základní funkce televizoru.

JAK NAPROGRAMOVAT DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VÁŠ TELEVIZOR

WIWA má **5 programovatelných tlačítek**. Chcete-li zahájit programování, umístěte dálkové ovládání WIWA naproti (cca 1-10cm) televizního ovladače, ze kterého chcete přenést zvolenou funkci.



1. Na dálkovém ovládání Wiwa **přidržíte tlačítko SET** (cca 3-5 sec.), **dokud se světlo nerozsvítí jasněji** než normální červené světlo.
2. Na WIWA ovladači **stiskněte požadované tlačítko v poli TV CONTROL**, které chcete nyní programovat, **červená kontrolka začne blikat**.



3. Na TV ovladači **stiskněte příslušné tlačítko**, které chcete přenést do ovladače WIWA (např. POWER) V tomto okamžiku by mělo červené světlo na dálkovém ovládání WIWA blikat a přejít v souvislé svícení, toto je signál přiřazení určené funkce.



4. Chcete-li naprogramovat další tlačítka (v našem případě-Vol +, Vol-a TV/AV), tak **opakujte kroky 2 a 3**.
5. Programování ukončíte stiskem tlačítka **SET**.

Poznámka:

Ovladač WIWA má v zóně označené TV CONTROL 5 programovatelných tlačítek: **POWER, V+, V-, TV/AV a SINCE SET**. Jsou to nejčastěji používané funkce pro ovládání televizoru. Tyto tlačítka však můžete naprogramovat libovolnou funkcí z jakéhokoliv jiného ovladače bez ohledu na název tlačítka.