

Instalacja dodatkowej pamięci usb i instrukcja obsługi programu Flash Wizard Pro 4.0

Program Flash Wizard Pro do pobrania:

<http://www.dream.dvb-z.net/html/narzedzia.html>

polska nakładka:

<http://www.dreambox.dvb-z.net/index.php?showtopic=13452&hl=flashwizard>


FW działa bez instalacji. Jeżeli chcemy go mieć po polsku ściągamy z wyżej wymienionego źródła plik polski.locale.fwpro.txt i wklejamy go do katalogu Locale (znajdziecie go w katalogu FW).

Zacniemy od instalacji naszego pendrive-a

Odpalamy Dreamboxa z już włożoną pamięcią (ale chyba można włożyć przy już włączonym dreamie). Jak się uruchomi odpalamy FlashWizardPro4.0.

Program poprosi nas o wybór języka. Jeżeli wgraliśmy język polski to możemy go sobie wybrać z listy, a jak nie to wybieramy inny przyjazny nam język.


Pojawi się nam takie okienko:



Po prawej stronie mamy trzy przyciski.
Pierwszy służy do wgrania image do pamięci wewnętrznej.
Drugi służy do wgrania image na HDD i/lub USB.
Trzeci służy do konfiguracji programu.


Najpierw konfiguracja.

Klikamy na 3 przycisk i ukazuje się nam takie okienko:



W „Parametrach polaczenia” wpisujemy adres ip naszego dreama. Login i hasło pozostają takie jak są chyba że coś zmienialiście w co wątpię.

W zakładce „Narzedzia” klikamy przycisk „Formatuj USB”.
Program zapyta nas:



Wybieramy opcje disc.

Jak program skończy klikamy „Montuj USB”.

Jak nie wystąpiły jakieś błędy to mamy już poprawnie zainstalowane USB

Jeżeli program stwierdza jakiś błąd przy formatowaniu USB musimy na początku sprawdzić czy dobrze wpisaliśmy adres ip dreamboxa a następnie czy pamięć USB jest dobrze włożona. Warto też na komputerze sprawdzić czy USB jest sprawne. Nie wszystkie USB muszą dobrze pracować z Dreamboxem. Po listę sprawdzonych USB odsyłam na forum:


<http://www.dreambox.dvb-z.net/index.php?showtopic=8498>

Jeżeli nic nie pomaga i dalej macie problem to zapraszam do poszukania pomocy na forum (najpierw szukajcie potem pytajcie):

<http://www.dreambox.dvb-z.net/>

Teraz przechodzimy do zakładki Instalacja/usuwanie oprogramowania w MULTIBOOT.

Pojawi nam się okienko:



U was powinno pojawić się te okienko trochę uzupełnione a mianowicie powinna być informacja o pojemności USB (ewentualnie jeżeli posiadacie to HDD) i o image we flashu.

Teraz żeby wgrać na USB jakiś image klikamy na ikonę katalogu (lub przeciągamy plik z image na pole obok) i wskazujemy plik z image do wgrania. Plik taki może mieć rozszerzenie *.fwz i *.img.

W okienku poniżej katalogu wyświetla się nam postęp instalacji.

Na samym dole mamy dwie opcje. Zaznaczenie pierwszej powoduje że nowo wgrywane image będzie automatycznie ustawione do bootowania. A znaczy to tyle że dreambox uruchamiać się będzie z tym image domyślnie. Zaznaczenie drugiej opcji powoduje automatyczny restart dreamy po zakończeniu wgrywania image.

Aby usunąć image znajdujący się na USB zaznaczamy go na liście i klikamy przycisk usuń.

Aby usunąć program FlashWizard z oryginalnego image w pamięci wewnętrznej przechodzimy do zakładki Narzędzia i konfiguracja i klikamy przycisk „Usun FlashWizard Pro”.

Pozdrawiam
og0r